

# **WVNET IPTV**

Das ist mehr als nur Fernsehen!



- ✓ Zeitversetztes Fernsehen
- √ Video on Demand
- Aufnahmefunktion
- Mobil Live TV

# 1. DIE FERNBEDIENUNG



- 1 Ein / Aus (Standby)
- 2 7ifferntasten
- 3 Teletext aufrufen
- 4 Funktionstasten
- 5 Suche aufrufen
- 6 Eingabe bestätigen/
  Senderliste einblenden
- 7 Navigationstasten
- 8 TV-Programm aufrufen
- 9 Programminfo einblenden Sendungsdetails anzeigen
- 0 Sender auf (+) und ab (-)
- 11 Wiedergabe / Pause (Rekorder/Replay/Videothek)
- 12 Stopp (Rekorder/Replay/Videothek) Aktuelle Sendung (TV-Programm)
- 13 Schnelles Vor- / Zurückspulen
- 14 Vor- / Zurückspulen
- 15 Stumm schalten
- 16 Lautstärke lauter (+) u. leiser (-)
- 17 Zurück
- 18 Menü aufrufen
- 19 7eichen löschen
- 20 Hilfe aufrufen/Profil wechseln






- 1 Ein / Aus (Standby)
- 2 7ifferntasten
- 3 Teletext aufrufen
- 4 Suche aufrufen
- 5 Eingabe bestätigen/ Senderliste einblenden
- 6 Navigationstasten
- 7 TV-Programm aufrufen
- 8 Menü aufrufen
- 9 Sender auf (+) und ab (-)
- 10 Wiedergabe / Pause (Rekorder/Replay/Videothek)
- Stopp (Rekorder/Replay/Videothek)
  Aktuelle Sendung (TV-Programm)
- 12 Funktionstasten
- 13 Schnelles Vor- / Zurückspulen
- 14 Vor- / Zurückspulen
- 15 Stumm schalten
- 16 Lautstärke lauter (+) u. leiser (-)
- 17 Zurück
- 18 Seitenweise blättern (auf / ab)
- 19 Programminfo einblendenSendungsdetails anzeigen
- 20 Zeichen löschen
- 21 Hilfe aufrufen/Profil wechseln

# 2. ERSTMALIGE INBETRIEBNAHME

### Verbinden der TV-BOX

- Verbinden Sie die UHD-Box wie in der Abbildung dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Anschlussreihenfolge:
  - (1) HDMI-Kabel (am TV-Gerät den jeweiligen HDMI-Eingang auswählen)
  - (2) Netzwerkkabel
  - (3) Steckernetzteil



- Sobald die UHD-Box mit Strom versorgt wird, startet automatisch die Installation der Software. Warten Sie, bis die LED an der Vorderseite der Set-Top-Box weiß leuchtet.
- Schalten Sie das TV-Gerät ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Nach bestätigen mit "OK" ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Mit drücken auf "Verlassen" bzw. "IPTV starten" gelangen Sie zum Startbildschirm.

### Bluetooth-Fernbedienung koppeln

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Fernbedienung im Setup (Auswahlmöglichkeit bei Stromreset der Box) mit der WVNET TV-Box gekoppelt werden. Navigieren Sie mit der IR-Fernbedienung zum Punkt Setup und mit der Taste "OK" bestätigen. Eine IR-Fernbedienung (Standard, im Lieferumfang bei der Box enthalten) muss nicht gekoppelt werden.



# 3. WVNET IPTV ÜBERSICHT

Nach der erstmaligen Inbetriebnahme gelangen Sie direkt zur Übersicht. Sie müssen sich nicht einloggen da das Gerät nun automatisch Ihren Zugang erkennt.

Fernsehen Überblick über das aktuelle Programm, den

Speicherplatzverbrauch und Programmempfeh-

lungen

TV-Programm Interaktiver Programm-Guide, der alle wichtigen

Informationen zum Programm liefert

Suche Ermöglicht eine schnelle Suche nach Titeln,

Schauspielern, Genre und Themen

Rekorder Einzel- und Serienaufnahmen können hier verwal-

tet werden

Videothek Hier können Top-Filme geliehen werden

Radio Radioprogramme aller Stilrichtungen zur Auswahl

Mobil Hier wird der QR-Code angezeigt, mit dem das

gewünschte Mobilgerät aktiviert werden kann

Einstellungen Sendersortierung, Sicherheit, Sprachen, Fernbe-

dienung, Audio und Jugendschutz können hier

angepässt werden

# 4. FERNSEHEN MIT WVNET IPTV

# Programmliste einblenden

Während dem Fernsehen können Sie die Programmliste des jeweiligen Senders mit Hilfe der Pfeiltasten (Auf/Ab) der Fernbedienung einblenden. Wenn der Sender über Replay verfügt, können Sie mit den Pfeiltasten vergangene Sendungen auswählen und mit "OK" direkt starten.



### Die Replay-Funktion

Mit Replay können verpasste Sendungen bis zu 7 Tage zurück abgerufen werden. Sie sehen am Replay-Icon im TV Zapper bzw. der Programmübersicht, welche Sender über die Funktion verfügen. Die Übersicht schalten Sie mit der Taste "Info" auf der Fernbedingung ein.

Folgende Funktionen sind bei Sendern mit Replay möglich:

- Eine schon vergangene Sendung starten
- Vor- bzw. Zurückspulen einer gerade laufenden Sendung
- Die gerade laufende Sendung pausieren (Pause/Play)



TV Zapper-

Uve (11:29

Sender mit Replay

# Vergangene Sendungen starten

Es gibt mehrere Möglichkeiten eine vergangene Sendung zu starten:

- 1. In den Sendungsdetails des TV Zappers
  - Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus Fernsehen befinden
  - Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste "INFO" um die Sendungsdetails aufzurufen
  - Navigieren Sie mit den "Pfeiltasten" zur gewünschten Sendung · Drücken Sie "OK"
- 2. In der Programmliste
  - Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Modus Fernsehen befinden
  - Drücken Sie die "Pfeiltasten" nach oben oder unten um die Programmliste aufzurufen
  - ♦ Drücken Sie "OK"
  - ♦ Drücken Sie "OK"



- 3. Im TV-Programm
  - Gehen Sie im Menü auf "TV-Programm" oder drücken Sie auf die Taste "TV".
  - Navigieren Sie mit den "Pfeiltasten" zur gewünschten Sendung
  - Drücken Sie auf die Taste "INFO"
  - Navigieren Sie zur Schaltfläche "Ansehen" und drücken Sie die Taste "OK"

### Das TV-Programm

Das TV-Programm bietet eine Übersicht der Sender und Sendungen in einer Tabelle. Dazu im Menü "TV-Programm" aufrufen oder die Taste "TV" auf Ihrer Fernbedienung drücken.



- Vergangene Sendungen sind dunkelgrau hinterlegt
- Jetzt Die Grenze zwischen vergangenen und zukünftigen Sendungen (dunkelgrau/hellgrau) stellt die aktuelle Sendezeit dar.
- Zukünftige Sendungen sind hellgrau hinterlegt.
- Sender mit Replay sind mit einem Rechteck markiert, in dem die Anzahl der Replay-Tage/Stunden angegeben sind

# 5. AUFNEHMEN MIT WVNET IPTV

Im Menü "Rekorder" können alle Aufnahmen abgerufen werden welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

- Meine Aufnahmen: Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen
- Meine Serien: Zeigt eine Liste aller Serienaufnahmen
- Meine geplanten Aufnahmen: Zeigt eine Liste aller geplanten Aufnahmen

Aufgenommene oder für eine Aufnahme geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung (Punkt oder Balken):

TV-Zapper / Sendungsübersicht / Detailansicht Serienaufnahme auswählen

# Einzelaufnahmen planen

Planen Sie eine Aufnahme durch Drücken der "roten Funktionstaste" auf der Fernbedienung bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche "Aufnehmen". Hat die Sendung bereits begonnen, kann je nach Sender bis zu einer bestimmten Zeit aus der Vergangenheit aufgenommen werden (Replay). Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:

- Im TV-Programm: rote Taste auf der Fernbedienung drücken
- In der Detäilansicht einer Sendung: Schaltfläche "Aufnehmen" drücken
- In den Sendungsdetails des TV-Zappers: rote Taste auf der Fernbedienung drücken

### Serienaufnahmen planen

Gehen Sie vor, wie im vorherigen Abschnitt "Einzelaufnahmen planen" beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmen möchten:

- rote Funktionstaste drücken
- Serien aufnahme auswählen
- Auswahl bestätigen
- <sup>5</sup> <sup>10</sup> Anzahl der Episoden auswählen
  - Auswahl bestätigen



### Geplante Aufnahmen anzeigen

Geplante Serienaufnahmen sind mit dem "+"-Symbol gekennzeichnet. Unter "Geplante Aufnahmen werden alle geplanten Aufnahmen in Form einer Liste angezeigt.

# Aufnahmen abspielen

Neue Aufnahmen sind mit einem Stern gekennzeichnet. Je nachdem ob es sich bei der Aufnahme um eine Einzelsendung oder eine Serienaufnahme handelt, können Sie Ihre Aufnahmen unter folgendem Menüpunkt abrufen:

- Meine Aufnahmen: Einzelaufnahmen
- Meine Serien: Serienaufnahmen
- 📦 Im Menü **Rekorder > Meine Aufnahmen** aufrufen
- Aufnahme / Serie auswählen
  Seitenweise blättern
  Gewählte Aufnahme abspielen

### Aufnahmen löschen

Sie können Aufnahmen auf folgende Weise löschen:

- Menü Rekorder: Zu löschende Aufnahmen unter Menüpunkt Meine Aufnahmen bzw. Meine Serien auswählen
- TV-Programm: Zu löschende Aufnahme auswählen (dies ist nur möglich, wenn die Sendung im jeweiligen Zeitfenster von Replay liegt)
- Im Menü Rekorder > Gewünschten Menüpunkt aufrufen
   Zu löschende Aufnahme auswählen
- Seitenweise blättern
   Gewählte Aufnahme löschen
   Rote Funktionstaste drücken > löschen

# 6. WVNET IPTV EINSTELLUNGEN

### Sendersortierung

Im Einstellungsmenü wird unterschieden zwischen TV-Sendersortierung und Radio-Sendersortierung. Passen Sie die Sendersortierung jeweils Ihren Vorlieben an.

- Durch Senderlisten navigieren
- Auswahl bestätigen
- Sender verschieben (oder Nummer der gewünschten Positi-
- on mit Hilfe der Tastatur der Fernbedienung eingeben)
- Neue Position bestätigen
- Einstellungen speichern





# Jugendschutz

Schützen Sie jüngere Familienmitglieder vor unangemessenen Inhalten durch Aktivieren der Einstellung Jugendschutz. Wenn Sie Jugendschutz aktivieren, werden nur solche Inhalte angezeigt, welche der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt. Sie können die Sperre vorübergehend aufheben. Geben Sie Ihren Jugendschutz-PINCode ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Die Altersfreigabe wird dann auf die nächsthöhere Stufe angehoben, diese bleibt bestehen bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Wechsel der UHD-Box in den Standby-Modus
- Neustart der UHD-Box
- ♦ Täglich um 04.00 Uhr

Sie können den Jugendschutz jederzeit unter Einstellungen > Sicherheit > Jugendschutz > PIN-ändern ändern.

### Sprache

Passen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche nach Ihren Wünschen an.

- Navigieren sie im Menü zu Einstellungen > Sprache
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus
- ♦ Drücken Sie die Taste "OK"

Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.





WVNET GmbH Edelhof 3, 3910 Zwettl 02822 57003 info@wvnet.at www.wvnet.at

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr www.wvnet.at/fernsehen